

| Nummer der Schaltplan-Tafel | Seite / Bild-Nr. | Inhaltsbeschreibung | Karosserie | Motor | Ausrüstungsniveau | Besonderheiten |
|-----------------------------|------------------|---|------------|-----------|-------------------|-------------------------------|
| | 1 | Inhaltsverzeichnis | | | | |
| | 2 | Einleitung | | | | |
| | 3 | Bedeutung der verwendeten Symbole | | | | |
| | 4 | Allgemeines | | | | |
| | 5 | Erläuterung der Kopfleiste der Schaltpläne | | | | |
| | 6 | Erläuterung des Funktionsschaltplans | | | | |
| | 7 | Erläuterung eines Steckerbelegungsplans | | | | |
| | 8 | Erläuterung eines Steckerbelegungsplans | | | | |
| | 9 | Kabelfarben | | | | |
| | 10 | Elek. Ausrüstung - Benötigte Werkzeuge | | | | |
| | 11 | Bestellen eines Kabelstranges | | | | |
| | 12 | Abkürzungsverzeichnis | | | | |
| | 13 | Dargestellte Funktionen | | | | |
| | 14 | Verzeichnis der Bauteile (1-247) | | | | |
| | 15 | Verzeichnis der Bauteile (248-455) | | | | |
| | 16 | Verzeichnis der Bauteile (456-650) | | | | |
| | 17 | Verzeichnis der Bauteile (651-776) | | | | |
| | 18 | Verzeichnis der Verbindungsstecker (R1-R196) | | | | |
| | 19 | Verzeichnis der Verbindungsstecker (R197-R234/R442/R900) | | | | |
| | | Verzeichnis der Masseverbindungen (M) | | | | |
| 1 | 20 | Dauerstrom - Armaturenbrett | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 2 | 21 | Geschaltetes Plus - Armaturenbrett | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 3 | 22 | Geschaltetes Plus - Armaturenbrett | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 4 | 23 | Hauptmasseverbindungen - Armaturenbrett | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 5 | 24 | Hauptmasseverbindungen - Motorraum | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 6 | 25 | Hauptmasseverbindungen - Motorraum | J | 8 (6-7) | E2-E3 | Bei Klima oder ABS auch 6-7 |
| 7 | 26 | Hauptmasseverbindungen - Motorraum | J | 8 | E2-E3 | Automatikgetriebe |
| 8 | 27 | Hauptmasseverbindungen - Motorraum | J-S | 8 | E2-E3 | Außer Klima oder ABS auch 6-7 |
| 9 | 28 | Hauptmasseverbindungen - Fahrgastraum rechts | J-S | D-3-6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 10 | 29 | Hauptmasseverbindungen - Fahrgastraum links | J-S | D-3-6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 11 | 30 | Zigarrenanzünder | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 12 | 31 | Klimaanlage (Fahrgastraumseite) | J | Alle | E1-E2-E3 | |
| 13 | 32 | Klimaanlage (Motorraumseite) | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 14 | 33 | Klimaanlage (Motorraumseite) | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 15 | 34 | Diebstahlwarnanlage | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 16 | 35 | ABS 4x2 | J-S | 6-7-8 | E2-E3 | |
| 17 | 36 | ABS 4x4 | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 18 | 37 | ABS 4x2 | J-S | 6-7-8 | E2-E3 | |
| 19 | 38 | Signalhorn | J-S | 6-7-8 | E2-E3 | |
| 20 | 39 | Signalhorn | J-S | 6-7 | E1 | |
| 21 | 40 | Signalhorn | J | 8 | E3 | Automatikgetriebe |
| 22 | 41 | Signalhorn | J | D-3 | E2-E3 | |
| 23 | 42 | Automatikgetriebe - Motorraumseite | J | 8 | E2-E3 | |
| 24 | 43 | Automatikgetriebe - Fahrgastraumseite | J | 8 | E2-E3 | |
| 25 | 44 | Heizung und Belüftung - Armaturenbrett | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 26 | 45 | Heizung und Belüftung - Motorraum | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 27 | 46 | Zentralverriegelung | J-S | Alle | E2-E3 | |
| 28 | 47 | Zentralverriegelung | J-S | Alle | E1 | |
| 29 | 48 | Unterbrecherrelais für Stromverbraucher - Schaltgetriebe | J-S | D-3-6-7 | E1-E2-E3 | |
| 30 | 49 | Unterbrecherrelais für Stromverbraucher - Automatikgetriebe | J | 8 | E2-E3 | |
| 31 | 50 | Abblendlicht - Fernlicht | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 32 | 51 | Niveauregulierung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 33 | 52 | Blinkleuchten und Warnblinkanlage | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 34 | 53 | Anlasser - Drehzahlmesser | J | 8 | E2-E3 | Schaltgetriebe |
| 35 | 54 | Anlasser - Drehzahlmesser | J | 8 | E2-E3 | Automatikgetriebe |
| 36 | 55 | Anlasser - Drehzahlmesser | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 37 | 56 | Anlasser - Drehzahlmesser | J-S | 6-7 | E1-E2-E3 | |
| 38 | 57 | Schalterbeleuchtung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 39 | 58 | Innenbeleuchtung | J-S | D-3-6-7-8 | E1 | |
| 40 | 59 | Innenbeleuchtung | J-S | D-3-6-7-8 | E2 | E1 bei Diebstahlwarnanlage |
| 41 | 60 | Innenbeleuchtung | J-S | D-3-6-7-8 | E3 | |
| 42 | 61 | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 43 | 62 | Frontscheiben-Wisch-Waschanlage | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 44 | 63 | Frontscheiben und Scheinwerfer-Wisch-Waschanlage | J-S | Alle | E2-E3 | |
| 45 | 64 | Nebelscheinwerfer und Nebelschlußlicht | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 46 | 65 | Rückfahrcheinwerfer / Kont.-Lampe Feststellbremse / Bremsbelagverschleiß / Bremsflüssigkeit | J | 8 | E2-E3 | Automatikgetriebe |
| 47 | 66 | Rückfahrcheinwerfer / Kont.-Lampe Feststellbremse / Bremsbelagverschleiß / Bremsflüssigkeit | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 48 | 67 | Rückfahrcheinwerfer / Kont.-Lampe Feststellbremse / | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | Bremsbelagverschleiß / Bremsflüssigkeit | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 49 | 68 | Kühlerventilatoren | J | 8 | E1-E2-E3 | Schaltgetriebe ohne Klimaanlage |
| 50 | 69 | Kühlerventilatoren | J | 8 | E2-E3 | mit Klimaanlage |
| 51 | 70 | Kühlerventilatoren | J | Alle | E1-E2-E3 | Schaltgetriebe mit Klimaanlage |
| 52 | 71 | Kühlerventilatoren | J | 8 | E1-E2-E3 | ohne Klimaanlage |
| 53 | 72 | Kühlerventilatoren | J-S | 6-7 | E1-E2-E3 | ohne Klimaanlage |
| 54 | 73 | Kühlerventilatoren | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | ohne Klimaanlage |
| 55 | 74 | Benzineinspritzanlage - Fahrgastraum | J | 8 | E2-E3 | |
| 56 | 75 | Benzineinspritzanlage - Motorraum | J | 8 | E2-E3 | |
| 57 | 76 | Benzineinspritzanlage - Fahrgastraum | J-S | 6-7 | E1-E2-E3 | |
| 58 | 77 | Benzineinspritzanlage - Motorraum | J-S | 6-7 | E1-E2-E3 | |
| 59 | 78 | Kraftstoffvorratgeber | J-S | 6-7 | E1-E2-E3 | |
| 60 | 79 | Kraftstoffvorratgeber | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 61 | 80 | Fensterheber | J | Alle | E2-E3 | |
| 62 | 81 | Heckscheibenbeheizung / Beheizbare Außenspiegel | J-S | D-3-6-7-8 | E2-E3 | |
| 63 | 82 | Heckscheibenbeheizung | J-S | D-3-6-7 | E1 | |
| 64 | 83 | Make-Up-Spiegel mit Beleuchtung | J | Alle | E3 | |
| 65 | 84 | Make-Up-Spiegel mit Beleuchtung | J | 8 | E5 - Bac. | |
| 66 | 85 | Uhr | J-S | Alle | E1 | nur bei Diebstahlwarnanlage |
| 67 | 86 | Uhr | J-S | Alle | E1 | außer bei Diebstahlwarnanlage |
| 68 | 87 | Uhr | J-S | Alle | E1-E3-E5 | |
| 69 | 88 | Dieselvorglühanlage mit Abschaltverzögerung | J-S | D | E1-E2-E3 | mit Klimaanlage |
| 70 | 89 | Dieselvorglühanlage mit Abschaltverzögerung | J-S | D | E1-E2-E3 | ohne Klimaanlage |
| 71 | 90 | Öldruck und Ölstand | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 72 | 91 | Öldruck und Ölstand | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 73 | 92 | Radiovorrüstung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 74 | 93 | Radio / Blaupunkt 4x6W | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 75 | 94 | Radio / Pioneer mit CD-Spieler 4x25W | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 76 | 95 | Radio / Pioneer ohne CD-Spieler 4x25W | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 77 | 96 | Elektrisch verstellbare Außenspiegel | J-S | Alle | E2-E3 | |
| 78 | 97 | Dieselvorwärmvorrichtung | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 79 | 98 | Kühflüssigkeitstemperatur | J | 8 | E2-E3 | |
| 80 | 99 | Kühflüssigkeitstemperatur | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 81 | 100 | Kühflüssigkeitstemperatur | J-S | 6-7 | E1-E2-E3 | |
| 82 | 101 | Standlicht | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 102 Stromverteilerplatte (Gedruckte Schaltung) | | | | |
| | | 103 Stromverteilerplatte (Gedruckte Schaltung) | | | | |
| | | 104 Instrumententafel / Steckeranschlüsse | | | | |
| | | 105 Lage der Relais / V6 alle Typen Schaltgetriebe, Option Klimaanlage oder ABS | | | | |
| | | 106 Lage der Relais / V6 alle Typen Schaltgetriebe, außer Klimaanlage oder ABS | | | | |
| | | 107 Lage der Relais / J8S | | | | |
| | | 108 Lageplan der Masseverbindungen | | | | |
| | | 109 Verzeichnis der Masseverbindungen | | | | |
| | | 110 Verzeichnis der Kabelfunktionen (35-131) | | | | |
| | | 111 Verzeichnis der Kabelfunktionen (131a-155) | | | | |
| | | 112 Verzeichnis der Kabelfunktionen (155a-195) | | | | |
| | | 113 Verzeichnis der Kabelfunktionen (196-220) | | | | |
| | | 114 Verzeichnis der Kabelfunktionen (221-243) | | | | |
| | | 115 Verzeichnis der Kabelfunktionen (244-272) | | | | |
| | | 116 Verzeichnis der Kabelfunktionen (274-341) | | | | |
| | | 117 Verzeichnis der Kabelfunktionen (365-741) | | | | |
| | | 118 Verzeichnis der Kabelfunktionen (RL) | | | | |
| | | 119 Verzeichnis der Kabelfunktionen (R1-RM) | | | | |
| | | 120 Verzeichnis der Kabelfunktionen (RV/RW/RZ) | | | | |
| | | 121 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 122 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 123 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 124 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 125 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 126 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 127 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 128 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 129 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 130 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 131 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 132 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 133 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 134 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 135 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 136 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 137 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 138 Kabelstrang Armaturenbrett - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 139 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 140 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 141 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 142 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 143 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 144 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| | | 145 Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|----------|------------------------------------|
| 146 | Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 147 | Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 148 | Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 149 | Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 150 | Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 151 | Kabelstrang Motorraum - Genaue Steckerbelegung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 152 | Kabelstrang ABS | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 153 | Kabelstrang ABS | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 154 | Kabelstrang ABS | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 155 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J | 6-7 | E1-E2-E3 | |
| 156 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J | 8 | E2-E3 | |
| 157 | Kabelbaum Benzineinspritzanlage | J | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 158 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 159 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 160 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 161 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 162 | Kabelstrang Benzineinspritzanlage | J-S | 6-7-8 | E1-E2-E3 | |
| 163 | Kabelstrang Motor | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 164 | Kabelstrang Motor | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 165 | Kabelstrang Motor | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 166 | Kabelstrang Motor | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 167 | Kabelstrang Motor | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 168 | Kabelstrang Hinten Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 169 | Kabelstrang Hinten Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 170 | Kabelstrang Hinten Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 171 | Kabelstrang Hinten Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 172 | Kabelstrang Hinten Rechts | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 173 | Kabelstrang Hinten Rechts | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 174 | Kabelstrang Hinten Rechts | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 175 | Kabelstrang Hinten Rechts | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 176 | Kabelstrang Infrarot-Fernbedienung und Spot | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 177 | Kabelstrang Infrarot-Fernbedienung und Spot | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 178 | Kabelstrang Heckklappe | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 179 | Zusatzkabelstrang Geschaltetes Plus | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 180 | Zusatzkabelstrang Hinten Rechts | J-S | Alle | E2-E3 | |
| 181 | Zusatzkabelstrang Diebstahlwarnanlage Sirene | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 182 | Kabelstrang Kraftstoffvorratgeber | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 183 | Kabelstrang Niveauregulierung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 184 | Kabelstrang Kühlerventilator | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 185 | Kabelstrang Drosselklappenpoti / Automatikgetriebe | J | 8 | E2-E3 | |
| 186 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Hinten Rechts | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 187 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Hinten Rechts | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 188 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Hinten Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 189 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Hinten Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 190 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Kabelstrang Radio | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 191 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Motorraum | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 192 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Motorraum | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 193 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Motorraum | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 194 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Motorraum | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 195 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Motorraum | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 196 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Dach Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 197 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Konsole | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 198 | Verbindungsstecker Armaturenbrett / Niveauregulierung | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 199 | Verbindungsstecker Motorraum / Kühlerventilator | J-S | Alle | E1-E2-E3 | ohne Automatikgetriebe |
| 200 | Verbindungsstecker Motorraum / Kühlerventilator | J-S | Alle | E1-E2-E3 | Automatikgetriebe mit Klimaanlage |
| 201 | Verbindungsstecker Motorraum / Kühlerventilator | J-S | Alle | E1-E2-E3 | Automatikgetriebe ohne Klimaanlage |
| 202 | Verbindungsstecker Motorraum / Längsträger Links | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 203 | Verbindungsstecker Motorraum / Längsträger Links | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 204 | Verbindungsstecker Motorraum / Längsträger Links | J-S | D-3 | E1-E2-E3 | |
| 205 | Verbindungsstecker Frontteil / Scheinwerfer-Wisch-Waschanl. | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 206 | Verbindungsstecker Motorraum / ABS | J-S | 6-7-8 | E2-E3 | |
| 207 | Verbindungsstecker Motorraum / Kabelstrang Einspritzanlage | J-S | 6-7-8 | E2-E3 | |
| 208 | Verbindungsstecker Motorraum / Kabelstrang Einspritzanlage | J-S | 6-7-8 | E2-E3 | |
| 209 | Verbindungsstecker Motorraum / Kraftstoffvorratgeber | J-S | Alle | E2-E3 | |
| 210 | Verbindungsstecker Motorraum / Anhängersteckdose | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 211 | Verbindungsstecker Kabelstrang Hinten Rechts / Tankklappe | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 212 | Verbindungsstecker Zusatzkabelstrang Kraftstoffpumpe/ Kraftstoffvorratgeber | J | Alle | E1-E2-E3 | |
| 213 | Verbindungsstecker Kabelstränge Hinten Rechts / Heckklappe | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 214 | Verbindungsstecker Kabelstränge Hinten Rechts / Heckklappe | J-S | Alle | E1-E2-E3 | |
| 215 | Kabellageplan S1 (Beifahrerseite) | | | | |
| 216 | Kabellageplan S2 (Fahrerseite) | | | | |
| 217 | Kabellageplan S3 (Türen) | | | | |
| 218 | Kabellageplan S4 (Türen) | | | | |
| 219 | Kabellageplan S5 (Motorraum-Fahrerseite) | | D-3 | | |
| 220 | Kabellageplan S6 (Motorraum-Beifahrerseite) | | 6-7 | | |
| 221 | Kabellageplan S7 (Motorraum) | | 8 | | |
| 222 | Kabellageplan S8 (Motorraum) | | 8 | | |
| 223 | Kabellageplan S9 (Motorraum - Relais Steuergerätkasten) | | 6-7-8 | | |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 224 | Kabellageplan S10 (Motorraum) | D-3 |
| 225 | Kabellageplan S11 (Motorraum) | 8 |
| 226 | Kabellageplan S12 (Motorraum) | 6-7 |
| 227 | Kabellageplan S13 (Motorraum - Relaiskasten) | D-3 |
| 228 | Kabellageplan S14 (Motorraum - Relaiskasten) | D-3-6-7-8 |
| 229 | Kabellageplan S15 (Motorraum - Relaiskasten) | 6-7-8 |
| 230 | Kabellageplan S16 (Sicherungs/Relaisplatine Handschuhfach) | 6-7 |
| 231 | Kabellageplan S17 (Innenraum) | |
| 232 | Kabellageplan S18 (ABS) | |
| 233 | Kabellageplan S19 (Tank) | |
| 234 | Kabellageplan S20 (Uhr / Wisch-Wasserbehälter vorne) | |